

SUN2018- II 太阳能控制器

SUN2018- II 系列分体式太阳能热水器控制器,采用绿色背光,触摸屏液晶,控制主板与控制面板分离式设计,通过实时通讯,来控制太阳能集热器端与水箱端热交换泵(太阳能循环泵)、用户端生活热水循环泵(用水端循环泵)和定时启动辅助电加热等设备,以实现系统自动运行,方便用户使用的目的。

SUN2018- II 采用微电脑控制技术,大屏幕液晶显示,通过触摸屏按键可选择制热功能。液晶显示状态有:四组温度查询,集热器与水箱热交换循环泵控制,辅助电加热功能等。



基本功能

- T1 太阳板集热器温度测量并显示
- T2 水箱下部温度测量并显示
- T3 水箱上部温度测量并显示
- T4 生活热水管道循环温度测量并显示。
- 时钟功能
- 慮 分时段启动辅助电加热功能,适用于峰谷供电地区
- 绿色背光功能
- 温度校准功能

- 水箱温度高温保护功能
- ₪ 水箱内电加热智能控制功能
- ◎ 通过控制电动三通阀与锅炉联动
- 恢复出厂设定参数功能
- @ 控制面板和执行器具有通讯功能
- 故障诊断功能
- 融雪功能

技术参数

- 乖 显示: LCD
- 按键: 触摸屏
- 温度传感器: NTC 3950 10K
- 』 测温误差: ±1℃
- 继电器: 联机、泵和阀: <3A(阻性负载)

<1A(感性负载)

电加热: <18A(阻性负载)

□ 显示部分自耗功率: < 2W

- 输入电源电压(控制盒): ~220V±10% 50/60Hz
- 』 工作环境温度: -5℃~45℃
- 』 工作湿度: ≤90%
- 温控器外形尺寸: 104×93×17.5mm (宽×高×厚)
- 章 安装孔距: 60 mm (标准)

使用说明

触摸屏按键操作

- ☞ 开/关机: 在关机状态下,按"**也**"键,开机;在开机状态下,长按"**也**"键 2 秒钟,关机。
- ☞ 温度查询:点击"温度查询"键显示可以分别查询显示 T1、T2、T3、T4 的温度,查询完后按任意键退出查询界面,或是 13 秒钟后自动退出查询界面。
- ② 设置时钟:长按"时钟"键2秒钟激活"当前时钟"修改功能,在温度值下面显示"▲"键和"▼"键,并且当前时钟的小时会闪烁,通过"时钟"键切换小时和分钟,再通过"▲"键和"▼"键修改小时或分钟,设置完后按其它任意键保存退出"当前时钟"修改界面,或是13秒钟后自动保存退出"当前时钟"修改界面。
- ☞ 清屏:长按"清屏"键 3 秒钟激活清屏功能,并且在屏幕上显示倒计时 15 到 0 秒钟的清屏过程,在清屏的过程中所有的按键失效,进入清屏过程后,可以对显示屏进行清洁工作。



☞ 恢复出厂设定值:长按"复位"键5秒钟激活复位动能,并且在屏幕上显示倒计时3到0秒钟的清屏过程,将以前的设定过的值恢复成出厂值,并刷新所有继电器的输出。当在融雪状态下"复位"键失效。

☞ 用水端循环泵控制:按"循环泵"键可以选择用水端循环泵的"启动"和"停止"模式,当模式选择完后,按任意键保存确认,或是 13 秒钟后自动保存确认,并进入正常显示界面。

第一次按"循环泵"键时激活"启动"模式。第二次按"循环泵"键时激活"停止"模式。

- ☞ 辅助加热控制:按"电加热"键选择"启动","自动","融雪""停止"四种模式。当模式选择完后,按任意键保存确认,或是 13 秒钟后自动保存确认。
- 1). 没有锅炉:第一次按"电加热"键激活"启动"模式;第二次按"电加热"键激活"自动"功能;第三次按"电加热"键关闭电加热功能(不显示电加热模式)。长按"电加热"键3秒钟启动"融雪"模式,要取消"融雪"模式则再按一次"电加热"键。
- 2).有锅炉时: 电加热只具有"启动"、"融雪"和"停止"模式,第一次按"电加热"键激活"启动"模式;第二次按"电加热"键关闭电加热功能;长按"电加热"键3秒钟启动"融雪"模式,要取消"融雪"模式则再按一次"电加热"键。

循环泵 启动 自动 停止

电加热 启动 自动 融雪

参数设定

☞ 长按"设置"按键 4 秒,进入参数设定界面,之后每按一下"设置"键,依次设定:

第一项: 定时电加热设定

当设置定时启动电加热时,在界面上显示"粉"符号;在设置定时关闭电加热时,则"粉"符号消失。

第一时间段: 03:00 启动, 06:00 关闭;

第二时间段: 16:00 启动, 17:00 关闭;

第三时间段: 18:00 启动, 22:00 关闭;

以上设定为默认设置,可以根据用户使用习惯调整。

第二项: 生活热水定时循环设定

当设置定时启动循环泵时,在界面上显示"◀"符号;在设置定时关闭循环泵时,则"┫"符号消失。

第一时间段: 06:00 启动, 08:00 关闭;

第二时间段: 11:00 启动, 13:00 关闭;

第三时间段: 18:00 启动, 20:00 关闭;

以上设定为默认设置,可以根据用户使用习惯调整。

第三项:辅助锅炉启、停设定

按"▲"键或"▼"键调整该参数。当值为1时锅炉功能开启,值为0时锅炉功能关闭。

第四项:峰谷电辅助加热设定

峰谷电辅助加热功能在没有锅炉时有效,默认时间为03:00 启动,05:00 关闭。

当设置完成后按"**也**"键退出设置,或是在没有任何按键被按下时,60秒钟自动退出设置。

☞ 长按"温度查询"键 4 秒,进入"温度校准"参数设定界面,之后每按一下"温度查询"键,依次设定:

第1项参数:太阳能集热器 T1 温度校准

屏幕上显示 "T1", 即是 T1 温度较准 (默认值为 10, 即校准值 0, 不校准。当实际温度值比控制器采集到的当前值大, 将校准值调到 >10, 高出 10 的值就是当前校准的数值; 当实际温度值比控制器当前值小时, 将校准值调到 <10, 和 10 的差值就是当前校准的数值。

第2项参数:水箱底部T2温度校准

屏幕上显示"T2",即是T2温度较准,操作方式同上"第1项参数"。

第3项参数:水箱顶部T3温度校准

屏幕上显示"T3",即是T3温度较准,操作方式同上"第1项参数"。

第 4 项参数: 生活用水端 T4 温度校准

屏幕上显示"T4",即是T4温度较准,操作方式同上"第1项参数"。

当设置完成后按"**心**"键退出设置,或是在没有任何按键被按下时,60秒钟自动退出设置。



控制说明

1、水箱高温保护温度 T3

T3 高温保护温度 80℃。

T3≥80℃时,太阳能循环泵停止运行,辅助加热不能启动。

当 T3≤70℃时,退出高温保护模式。

2、太阳能循环泵控制: 在 T3 不在高温保护模式下时。

如果 T1-T2≥10℃,太阳能循环泵正常运行。如果 T1-T2<5℃,泵停止运行。

如果连续运转时间超过30分钟,就停止3分钟,然后再运行。依此为周期循环,以便保护水泵。

3、用水端循环泵控制:

在启动模式下:启动用户端循环泵,5分钟后循环泵转入"自动"模式运行。

在自动模式下:在启动时段内,如果检测 T4<30℃,而且 T3>=40℃,用水循环泵就会按照运行 5 分钟,停 20 分钟,此时定时关闭用水循环泵功能失效。当 T4 和 T3 温度不满足以上条件时,恢复定时关闭用水循环泵功能。

在停止模式:用户端循环泵停止运行,选择此模式,泵立即停止运行。

- 4、辅助加热控制:
 - 1). 没有锅炉:

启动: 当水箱顶部温度 T3<55℃时,启动电加热; 在 T3 温度达到 55℃后,电加热自动停止。要再次手动启动电加热,如果 T3≤45℃,此时按电加热,则电加热可启动; 如果 T3≥45℃,则电加热就不能启动。

自动:在检测 T3 温度比 55℃低 10℃时,电加热按照设定的 3 个时间段启动运行,且加热到 55℃后,停止加热。融雪:启动电加热,太阳能泵也启动,且液晶屏显示融雪符号。当 T1≥20℃时,泵再运行 20 分钟,然后自动停止太阳能泵的运行。电加热自动加热到 T3≥55℃时,停止加热。"电加热"的运行模式自动恢复为"融雪"前的模式。

2).有锅炉时: 电加热只具有"启动"和"融雪"功能。

启动: 当水箱顶部温度 T3<55℃时,启动电加热;在 T3 温度达到 55℃后,电加热自动停止。要再次手动启动电加热,如果 T3<=45℃,此时按电加热,则电加热可启动。否则电加热就不能启动。

融雪:启动电加热,太阳能泵也启动。且液晶显示融雪符号。当 T1>=20℃时,泵再运行 20 分钟,然后自动停止太阳能泵的运行。电加热自动加热到 T3>=55℃时,停止加热。"电加热"的运行模式自动恢复为"启动"模式。

5、有锅炉时三通阀的控制

当 T3 检测温度低于 45℃时,将三通阀导向锅炉,使水经过锅炉二次加热后,供向生活用水。

当 T3 大于 55℃时,将三通阀导向绕过锅炉,直接供向生活用水。

报警信息

T1 故障: 查询 T1 温度时液晶显示 "E1"和 💢 , 并且关闭太阳能泵, 当 T1 故障排除时太阳能泵才能恢复正常工作。

T2 故障: 查询 T2 温度时液晶显示 "E2" 和 ★1,并且关闭太阳能泵,当 T2 故障排除时太阳能泵才能恢复正常工作。

T3 故障: 查询 T3 温度时液晶显示 "E3"和 🛠 1 , 并且关闭太阳能泵、电加热、用水端循环泵、三通阀及锅炉; "循环泵"模式为停止模式,取消所有"电加热"模式,并且"循环泵"键和"电加热"键失效。当 T3 故障排除时才能恢复正常工作。


T4 故障: 查询 T4 温度时液晶显示 "E4"和 ★1, 并且关闭用水端循环泵, "循环泵"模式为停止模式, "循环泵"键失效。

当主控器与控制盒通讯故障时液晶显示 "EC"和 **父**0 ,并且关闭太阳能泵、电加热、用水端循环泵、三通阀及锅炉, "循环泵"键和"电加热"键失效。当主控器与控制盒通讯故障排除时才能恢复正常工作。

其中: "❤ 0"表示通讯故障;


- " ★ 1"表示温度传感器故障;
- "E1"表示温度传感器 T1 故障;
- "E2"表示温度传感器 T2 故障;
- "E3"表示温度传感器 T3 故障;
- "E4"表示温度传感器 T4 故障。

接线图




附图 1 SUN2018 主控器接口模块接线图

附图 2 SUN2018 控制盒 RS485 接线图



附图 3 SUN2018 控制盒接线图

2018 主控器安装示意图



敬告:请严格按照接线图正确接线,切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内,否则将会造成温控器损坏!